














Légende

-  Emplacement potentiel pour un ouvrage de rétention ou d'infiltration
-  Bassins versants collectés par l'ouvrage à créer
-  Réseau ou fossé à créer pour le rejet de l'ouvrage
-  Réseau pluvial existant
-  Exutoire
-  Zones humides
-  Cours d'eau

Zonage PLU

-  1AUHb
 -  1AUJa
 -  1AUJi
 -  2AUH
 -  2AUi
 -  Zones urbaines
- Pour les zones urbaines et à urbaniser, la règle générale suivante s'applique :
 - Pour toute nouvelle construction générant une imperméabilisation supplémentaire : Gestion à la parcelle par infiltration des eaux pluviales (avec trop-plein éventuel sous l'accord de la commune).
 - Pour tout nouveau projet d'aménagement ou de réaménagement générant une imperméabilisation supplémentaire : Gestion des eaux pluviales au maximum par infiltration. Si l'infiltration s'avère difficile, création d'ouvrage de régulation avec débit de rejet des eaux pluviales limité à 3 l/s par ha

Echelle : 1/10 000 au format A0

